


EMPAREJAMIENTO MANDO SMART



- Sitúe el mando cerca del cajón de la persiana que desea emparejar y **mantenga pulsado durante 15 segundos el botón de subida.**

Cuando la luz LED parpadee rápidamente, suelte el botón.



- Si al pulsar el botón de bajada la persiana sube, o viceversa, **mantenga pulsado durante 15 segundos el botón central** para invertir el sentido de giro.



- Mantenga pulsado **el botón de bajar durante 15 segundos** para desemparejar el mando smart.



FUNCIONES AVANZADAS

Si el dispositivo Könect está vinculado a internet dispone de las siguientes funcionalidades:

1. Mantenga pulsado durante **2 segundos el botón de subida o bajada** para accionar todas las persianas de la misma habitación.




2. Mantenga pulsado durante **4 segundos el botón de subida o bajada** para accionar todas las persianas de la vivienda.



3. Mantenga pulsado durante **15 segundos el botón central** para eliminar la conexión Wi-Fi actual y restaurar el dispositivo a los valores de fábrica. Será necesario volver a configurarlo posteriormente.



SMART REMOTE PAIRING



- Place the remote control near the roller shutter box you want to pair and **press and hold the UP button for 15 seconds.**

Release the button when the light blinking increases in frequency.



- If the roller shutter goes up when you press the down button, or vice versa, press and **hold the MIDDLE button for 15 seconds** to reverse the direction of movement.



- Press and **hold the DOWN button for 15 seconds** to unpair the Smart Remote.



ADVANCED FUNCTIONS

If the Könect device is connected to the internet, it offers the following features:

- Press and **hold the UP or DOWN button for 2 seconds** to move all the roller shutters in the same room.



- Press and **hold the UP or DOWN button for 4 seconds** to move all the roller shutters in the home.



- Press and **hold the MIDDLE button for 15 seconds** to disconnect current Wi-Fi network and restore device to factory settings. You'll then need to set it up again.

