

KÖNNECT

ELITE

MANUAL DE USO
Könect Élite





DESCARGA DE LA APP Y REGISTRO KÖNECT ÉLITE

1.1. Descargar app y registro

Entra en Google play/app store y descarga la aplicación Könect.




Una vez instalada la aplicación en tu smartphone, haz el registro creando un usuario con un correo electrónico válido y la contraseña que se desee para poder acceder. Te llegará un código de registro al correo facilitado para completar el alta y activar tu usuario.




1.2. Configurar Red Wifi en APP

Una vez creado el usuario, debemos configurar la red Wifi en la app. Para ello accederemos al “Asistente de vinculación”. Se abre automáticamente, pero también podemos acceder a él clicando en el icono de la esquina inferior derecha.


Clicaremos en “Comenzar” y después en “Crear vivienda”.



Es necesario permitir que Könect acceda a la ubicación del dispositivo mientras se usa la app. Sin aceptar esta opción, no se podrá vincular el dispositivo.




Para crear la vivienda clicaremos en el “+” de la página inferior derecha, escogeremos un nombre para nuestra vivienda y le daremos al icono de “Guardar”.




Una vez hemos creado la vivienda, ya podemos configurar la Red Wifi. Para ello es importante que nuestro móvil esté conectado a una red wifi.

Clicaremos en “Configurar wifi”, después en el “+” de la esquina inferior derecha. Comprobaremos que estamos conectados a nuestra wifi y clicaremos en “siguiente”.




A continuación escribiremos la contraseña de nuestra wifi y terminaremos la configuración. Desde este mismo paso podemos configurar otras redes wifis (si contamos con varias redes en nuestra vivienda).



1.3. Cambio Red Wifi desde la APP

Podemos configurar varias redes wifis o cambiar de red en cualquier momento, para ello solo tenemos que acceder al "Asistente de vinculación", "Configurar otra Wifi" y clicar en el "+" de la esquina inferior derecha.



VINCULACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS KÖNECT ÉLITE

Es imprescindible haber descargado y configurado la red wifi en la aplicación Könect.

2.1. Llegada dispositivo: modo fábrica a modo vinculación 1 hora con Multicast (en app)


Se utiliza si se desean vincular varios dispositivos, a la vez.

Cuando instalamos un dispositivo Könect Élite, lo recibimos por defecto en Modo fábrica. A partir del momento de la instalación, se dispone de una hora para poder vincular el dispositivo, durante este tiempo el led del dispositivo parpadeará en rojo cada 2 segundos.

Para proceder a la vinculación tipo Multicast, debes seguir estos pasos:


Paso 1: Accedemos al “Asistente de vinculación” y seleccionamos la Red Wifi que hemos configurado previamente.

Paso 2: Seleccionamos el modo de vinculación Método Ap – Multicast.



Paso 3: Si estamos en la primera hora, no será necesario hacer el paso 3 ya que por defecto el dispositivo estará en “modo emparejamiento”. Si ha pasado más de una hora seguiremos los pasos de la APP (ver imágenes paso 3).


Paso 4: el dispositivo genera la wifi “BDSmart” a la que deberemos conectarnos desde nuestro móvil y volver a la App de Könect para clicar en “Vincular”. La persiana hará un recorrido completo para calibrarse y la vinculación habrá terminado.



2.2. De modo fábrica a acceso Punto a punto

Este modo se utiliza si se desea vincular un solo dispositivo, o hacerlo sobre varios de forma individual.

Para proceder a la vinculación de punto a punto debemos seguir los mismos pasos que en el punto 2.1 pero seleccionando “Método Ap (Punto a punto)”.




2.3. Paso tiempo 1 hora – volver a no vinculado modo fabrica – cómo resetear y volver a activar

Si el periodo de tiempo inicial de vinculación (una hora) ha terminado, se debe dar al reset del dispositivo para iniciar la vinculación de nuevo desde el modo fábrica. Para ello, se debe dar botón de reset con un objeto punzante y posteriormente tapar el sensor durante 5 segundos.

Una vez se encuentre el dispositivo en modo fábrica, se puede proceder a iniciar la vinculación en modo Multicast o en Modo Ap (Punto a punto)



Una vez vinculado el dispositivo (Paso 2.1 o 2.2), saldrá la ventana. En ese momento podemos renombrarla y/o asociarla a una habitación de la vivienda dándole al lápiz de la derecha. También se puede hacer en cualquier momento este paso desde el apartado de ventanas.



Invertir controles persiana: Te permite la opción de cambiar la configuración del motor por si no se ha configurado correctamente el motor, para que cuando se le de a subir la persiana, suba, y viceversa.

MANUAL DE USO DE LOS DISPOSITIVOS KÖNECT ÉLITE

3.1. Subida y bajada, detención, de la persiana en app y gestual

Una vez finalizada la vinculación del dispositivo Könect, ya se pueden subir y bajar las persianas configuradas. Para subir la persiana, solo debes deslizar hacia arriba tu mano cerca del perfil de la ventana.


Para bajar o subir la persiana, solo debes deslizar hacia abajo o hacia arriba tu mano cerca del perfil de la ventana.




Para parar la persiana, solo debes poner la mano en horizontal cerca del perfil de la ventana y retirarla.



Esto mismo se puede controlar también a través de la aplicación, bien desde el apartado Habitaciones, seleccionando el cuarto que se desee accionar en conjunto, o en el apartado de Ventanas, seleccionando la ventana que se quiera manipular.



Principales controles:



1. Modo bloqueo / Candado: permite bloquear el movimiento de la persiana en un punto.
2. Botones que permiten subir, bajar y parar la persiana en el punto deseado.
3. De forma táctil podemos mover la persiana del dibujo, seleccionando la altura a la que queremos que baje o suba.
4. Activa el servicio de detención de obstáculos. Si lo activamos, la persiana parará y subirá si encuentra un obstáculo en su camino.
5. Recalibrar persiana: se utiliza si vemos que la persiana falla o el movimiento no es el adecuado.
6. Encontramos diferentes posiciones predeterminadas de la persiana que podemos elegir directamente.


3.2. Modo Hard

Este modo se activa automáticamente cuando el dispositivo detecta falso movimiento o movimientos constantes (por ejemplo, por el movimiento de una cortina cercana a la persiana). El led del sensor se pondrá en color azul y se bloqueará momentáneamente. Para desactivarlo, se debe dejar la mano fija en paralelo al dispositivo durante dos segundos y esperar a que se ponga en verde para poder subir o bajar la persiana con normalidad.

3.3. Modo Master: todas las ventanas a la vez


Se puede hacer desde la app o directamente de forma gestual.

Sirve para poder subir y/o bajar todas las persianas de la vivienda a la vez. Gestual (se debe haber configurado antes en la app, activando el icono Gestual Mode): Simplemente se debe alargar el movimiento de la mano unos segundos y actuará la configuración sobre todas las estancias de la casa.



App: Se puede hacer directamente desde la Vivienda para que intervenga sobre toda la vivienda o desde una habitación concreta.

Seguimos los mismos pasos que para activar el modo Gestual, pero subimos o bajamos las persianas desde los botones de la App.



3.4. Modo bloqueo/Candado


El modo bloqueo sirve para bloquear la posición de la persiana en un punto. Podemos activarlo desde la App (ver Principales controles en paso 3.1) o de forma manual. Para activarlo de forma manual, se debe dejar la mano fija en paralelo al dispositivo durante 5 segundos.

Para desactivar el modo bloqueo, se debe dejar la mano fija en paralelo al dispositivo durante 5 segundos.


3.5. Configuración habitaciones y ventanas

Desde la App podemos modificar tanto el nombre de la vivienda como configurar diferentes habitaciones y escoger diferentes nombres para nuestras ventanas.

Modificar nombre vivienda:



Configurar o modificar diferentes habitaciones:



Modificar los nombres de las ventanas:

